



## **TABLET ZELIG PAD 470G**

XZPAD470G

### **PROCEDURA DI RIPRISTINO**

La procedura illustrata di seguito consente di ripristinare il tablet alle condizioni di fabbrica.

#### **ATTENZIONE!**

La presente procedura di ripristino cancella tutti i dati presenti sul tablet.

#### **Ripristino del tablet**

E' ora possibile procedere al ripristino del tablet secondo i punti indicati di seguito.

1. A tablet spento tenere premuti per almeno 10 sec. il tasto "**Power**" ed il tasto "**Volume +**".
2. Apparirà un menù con 3 voci. Utilizzare il tasto "**Volume +**" per spostarsi tra le voci del menù ed il tasto "**Volume -**" per selezionare.
3. Spostarsi con la selezione sulla voce "**RECOVERY MODE**" e premere il tasto "**Volume -**".
4. Nel menù successivo utilizzare i tasti "**Volume +/-**" per spostarsi tra le voci ed il tasto "**Power**" per selezionare.
5. Spostarsi con la selezione sulla voce "**WIPE DATA/FACTORY RESET**" e premere il tasto "**Power**".
6. Alla schermata successiva spostarsi sulla voce "**YES -- Delete all user data**" e premere il tasto "**Power**".
7. Attendere alcuni secondi per il termine del reset.
8. Terminata l'operazione di reset spostarsi sulla voce "**REBOOT SYSTEM NOW**" e premere il tasto "**Power**".
9. Il tablet si riavvierà come alla prima accensione.

#### **Nota Importante**

Hamlet declina ogni responsabilità per l'eventuale perdita di dati. Per prevenire possibili perdite di dati, si consiglia vivamente di effettuare almeno una copia dei dati e di conservarla ad esempio su un'unità disco esterna o su un supporto di archiviazione rimovibile.

## RESTORE PROCEDURE

The following procedure allows you to restore the tablet to factory settings.

### **WARNING!**

This recovery process deletes all the data on your tablet.

### **Restoring the tablet**

It is now possible to restore the tablet according to the following points.

1. With the tablet turned off press and hold the "**Power**" and "**Volume +**" buttons for at least 10 seconds.
2. A menu with 3 items will appear on the screen. Use the "**Volume +**" button to move between menu items and the "**Volume -**" button to select.
3. Select the "**RECOVERY MODE**" menu item then press "**Volume -**" button.
4. In the next menu use the "**Volume +/-**" buttons to move between menu items and the "**Power**" button to select.
5. Select the "**WIPE DATA/FACTORY RESET**" menu item then press "**Power**" button.
6. At the following screen select "**YES -- Delete all user data**" and press the "**Power**" button.
7. Wait for few seconds until reset procedure is completed.
8. Once the reset procedure is completed, select the "**REBOOT SYSTEM NOW**" menu item and press the "**Power**" button to confirm.
9. The tablet will reboot with factory default settings.

### **Important Note**

Hamlet disclaims any liability for any loss of data. To prevent possible data loss, it is highly recommended that you make a copy of the data and store it on an external hard drive or on a removable storage media.