GUIDA AGGIORNAMENTO FIRMWARE LETTORE **HBCS1D10U Rev. 2.0**

ATTENZIONE: l'aggiornamento in oggetto è da effettuare solamente sulla versione **REV 2.0** del dispositivo **HBCS1D10U.**

Prima di procedere, verificare che la sigla **REV 2.0** sia riportata nell'etichetta riportante il codice e il numero di serie presente sul dispositivo. L'aggiornamento di un articolo di REV differente potrebbe danneggiare e rendere inutilizzabile il dispositivo.


Dopo aver eseguito il file di aggiornamento nominato **S104 V1.07 MSI XB 20240627.exe** seguire le indicazioni qui sotto riportate.

IMPORTANTE: per il momento NON connettere il dispositivo **HBCS1D10U** al computer.

1. Selezionare lingua inglese.



2. Premere il tasto START.



3. Tenere premuto il tasto di scansione del HBCS1D10U e connettere il dispositivo alla porta USB del computer.
4. Attendere il completamento dell'aggiornamento che durerà alcuni secondi.