

# Hamlet

**UNIVERSAL COVER 101 KBT**  
**Custodia Universale con Tastiera Bluetooth**  
**per Tablet 10.1”**



**MANUALE UTENTE**  
XPADCV101KBT

[www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com)

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle direttive RoHS 2011/65/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.lgs. 151/2005 e dalla direttiva RTTE 1999/5/EC per i seguenti standard:  
EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011  
EN 50371: 2002  
ETSI EN 301 489-1 v 1.9.2 (2011-09)  
ETSI EN 301 489-17 v 2.1.1 (2009-05)  
ETSI EN 300 328 v 1.7.1 (2006-10)

### **CE Mark Warning**

Questo dispositivo appartiene alla classe B. In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail [info@hamletcom.com](mailto:info@hamletcom.com).

Le informazioni relative all'importatore per il suo paese sono disponibili nella sezione "chi siamo" del sito Hamlet all'indirizzo [www.hamletcom.com](http://www.hamletcom.com).

## **Introduzione**

Tablet Universal Cover 101 KBT di Hamlet è una pratica custodia protettiva universale disegnata per Tablet PC da 10.1" dotata di tastiera Bluetooth senza fili. La custodia consente di utilizzare il Tablet in posizione verticale con l'inclinazione ideale per una digitazione confortevole e la massima comodità di lavoro, proteggendo al contempo il dispositivo da graffi e urti.

Il Tablet è assicurato alla custodia tramite apposite clip che lasciano libero accesso ai pulsanti e alle porte laterali. La tastiera Bluetooth è in silicone in modo da proteggere il Tablet da possibili urti quando la custodia è chiusa. La chiusura avviene tramite un lembo magnetico. Dotata di cavo USB per la ricarica della batteria della tastiera.

### **Caratteristiche**

- Custodia universale con supporto per Tablet PC da 10.1"
- Tastiera Bluetooth integrata con batteria al litio ricaricabile
- Standard Bluetooth versione 3.0
- Raggio d'azione fino a 10 metri
- Tastiera 76 tasti con layout QWERTY
- Supporto da tavolo integrato nella custodia
- Porta micro USB per la ricarica
- Indicatori LED di attività
- Standby: 40 giorni
- Tempo di ricarica: 3-4 ore
- Interruttore ON/OFF

### **Contenuto della scatola**

- Custodia universale con tastiera
- Cavo USB di ricarica
- Manuale d'uso

### **Requisiti di sistema**

- Tablet PC con funzionalità Bluetooth integrata
- Tablet PC con sistema Android o iOS

## Layout della tastiera


La tastiera Bluetooth integrata è dotata di 76 tasti e presenta un layout QWERTY internazionale basato sulla lingua Inglese USA.

In un sistema che utilizza una lingua diversa è quindi necessario impostare la lingua del sistema a cui si desidera collegare la tastiera su **Inglese USA** in modo che i caratteri digitati sulla tastiera appaiano correttamente sullo schermo.

### Nota Importante

I tasti multimediali quali ad esempio i controlli di luminosità, volume e riproduzione funzionano solo su alcuni dispositivi.

### Pulsanti e indicatori LED



1. Indicatore stato Bluetooth (BLU)
2. Pulsante di associazione Bluetooth
3. Indicatore di alimentazione (ROSSO)
4. Connettore di ricarica micro USB
5. Interruttore ON/OFF
6. Indicatore di ricarica (GIALLO)

## Installazione e uso

I seguenti passaggi si riferiscono a tablet con sistema Android. Per altri tipi di tablet, consultare le istruzioni per la connessione Bluetooth fornite con la documentazione del tablet.

**Nota:** caricare completamente la batteria la prima volta che si utilizza la tastiera.

### Collegamento della tastiera al tablet (Android)

1. Accendere la tastiera spostando l'interruttore in posizione ON.
2. Attivare la funzione Bluetooth del tablet aprendo il menu **Impostazioni** e selezionando **Bluetooth** nella sezione **Wireless e Reti**.
3. Premere il pulsante di associazione (connect) sulla tastiera. L'indicatore Bluetooth comincerà a lampeggiare.
4. Quando il tablet rileva la tastiera, selezionarla dall'elenco dei dispositivi Bluetooth per accoppiare il dispositivo.
5. Il sistema mostrerà un numero PIN casuale. Digitare il numero sulla tastiera e premere **Enter** per completare l'accoppiamento.
6. Ora la tastiera è collegata con successo al tablet.

**Nota:** se non viene rilevato alcun segnale per 10 minuti o il dispositivo collegato viene spento, la tastiera entrerà in Standby. Per riattivare la tastiera, premere un qualsiasi tasto della tastiera stessa.

### Ricarica della tastiera

Quando la carica della batteria è bassa, l'indicatore led di alimentazione (Power) lampeggia.

1. Inserire l'estremità piccola (micro USB) del cavo di ricarica in dotazione nel connettore di ricarica micro USB della tastiera.
2. Inserire l'altra estremità del cavo in una porta USB del computer. L'indicatore led di ricarica (Charge) si accende.
3. Quando la tastiera è completamente carica, l'indicatore led di ricarica si spegne.

## **Risoluzione dei problemi**

Nel caso sia impossibile collegare la tastiera al tablet, provare a eseguire le operazioni indicate per risolvere il problema.

1. Accertarsi di aver installato e impostato correttamente la funzionalità Bluetooth sul tablet. Fare riferimento alla documentazione fornita con il tablet.
2. Assicurarsi che la tastiera si trovi in un raggio di azione di 10 metri dal tablet.
3. Se il tablet è collegato ad altri dispositivi Bluetooth, potrebbe essere necessario scollegarne alcuni prima di collegare la tastiera.
4. Nel caso siano state modificate alcune impostazioni Bluetooth sul tablet, provare a collegare di nuovo la tastiera al tablet.
5. Accertarsi che sia la batteria del tablet che quella della tastiera siano sufficientemente cariche.

Se non si riesce a risolvere il problema, contattare il supporto Hamlet sul sito web [hamletcom.com](http://hamletcom.com).

## **Marchi e variazioni**

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari. La presente guida ha scopo puramente informativo e può essere modificata senza preavviso.

Le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.