

Hamlet

X-FLOPPY DRIVE 1.44 Lettore Floppy Disk USB



MANUALE UTENTE XFDUSB

www.hamletcom.com

Gentile Cliente,

La ringraziamo per la fiducia riposta nei nostri prodotti. La preghiamo di seguire le norme d'uso e manutenzione che seguono. Al termine del funzionamento di questo prodotto La preghiamo di non smaltirlo tra i rifiuti urbani misti, ma di effettuare per detti rifiuti una raccolta separata negli appositi raccoglitori di materiale elettrico/elettronico o di riportare il prodotto dal rivenditore che lo ritirerà gratuitamente.



Informiamo che il prodotto è stato realizzato con materiali e componenti in conformità a quanto previsto dalle Direttive RoHS 2011/65/EU & 2015/863/EU, RAEE 2002/96/CE, 2003/108/CE D.Lgs. 151/2005 e dalla Direttiva EMC 2014/30/EU per i seguenti standard:

EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013,
EN 55024: 2010 + A1: 2015, IEC 61000-4-2: 2009.



La dichiarazione di conformità CE completa relativa al prodotto può essere richiesta contattando Hamlet all'indirizzo e-mail info@hamletcom.com.

Visita www.hamletcom.com per informazioni complete su tutti i prodotti Hamlet e per accedere a download e supporto tecnico.

Marchi e variazioni

Tutti i marchi e i nomi di società citati in questa guida sono utilizzati al solo scopo descrittivo e appartengono ai rispettivi proprietari.

La presente guida ha scopo puramente informativo. I contenuti, le specifiche e le caratteristiche esteriori del prodotto sono indicative e possono variare senza obbligo di preavviso.

Importato da: CARECA ITALIA SPA - Scandiano (RE) . Italia

Introduzione

X-Floppy di Hamlet è un pratico lettore di dischetti floppy con interfaccia USB in grado di rendere compatibile qualsiasi computer o notebook con i dischetti 1,44 MB da 3,5 pollici. Grazie al funzionamento Plug and Play e Hot Swap, l'unità floppy si collega al computer tramite il cavo USB integrato senza alcun bisogno di riavviare il sistema operativo. L'alimentazione viene fornita dalla porta USB senza la necessità di un alimentatore esterno. La connessione USB offre una velocità di trasferimento dati fino a 12 Mbps. Compatibile con i sistemi operativi Windows e Mac.

Caratteristiche

- Floppy drive esterno per computer desktop e notebook
- Formato compatto con cavo USB integrato
- Collegamento a caldo (Hot Swap) senza riavvio del computer
- Interfaccia USB 1.1; Transfer Rate: 12 Mbps (max)
- Indicatore LED di attività
- Supporta Floppy Disk 3.5" 1.44 MB ad alta densità (2HD)
- Alimentazione tramite cavo USB (5V DC)
- Dimensioni: 153 x 103 x 16 mm
- Peso: 250 g
- Compatibile con Windows 98/2000/ME/XP/Vista/7/8 e 10, Mac OS 9 o superiore

Contenuto della scatola

- Lettore Floppy USB
- Manuale d'uso

Requisiti di Sistema

- Porta USB libera
- Windows 98 SE/ME/2000/XP/Vista/7/8 e 10
- Mac OS 9 o superiore

Installazione

Installazione in Windows 98

Il lettore Floppy viene installato automaticamente su computer con sistema operativo Windows ME o successivo.

Per utilizzare il lettore Floppy in sistemi che eseguono Windows 98 è necessario installare i driver. I driver per Windows 98 sono disponibili sul sito www.hamletcom.com.

1. Collegate il lettore Floppy ad una porta USB del computer.
2. Il computer rileverà la nuova periferica e apparirà la schermata "Installazione guidata Nuovo Hardware". Premere "Avanti" per continuare.
3. Nella nuova finestra selezionare l'opzione "Cerca il miglior driver per la periferica" quindi premere "Avanti" per continuare.
4. Nella schermata successiva selezionare la casella "Specificare un percorso". Premere il pulsante "Sfoglia" per individuare i driver sul vostro computer, quindi premere "Avanti" per continuare.
5. Windows dovrebbe trovare i nuovi driver per il Floppy Disk controller. Cliccare "Avanti" per procedere con l'installazione.
6. Al termine dell'installazione, premere "Fine" per uscire.
7. Il vostro lettore Floppy è ora installato. Una nuova lettera di unità associata al nuovo floppy disk apparirà nella cartella "Risorse del computer".

Installazione in Mac OS

Il lettore Floppy viene riconosciuto automaticamente su computer dotati di sistema operativo Mac OS 9 o successivo senza necessità di installare alcun driver.

È sufficiente collegare la periferica ad una porta USB del computer perché il volume dell'unità venga montato sulla scrivania.

NOTA

Se il Floppy è collegato ad un Hub USB, assicurarsi che l'Hub sia dotato di alimentazione esterna addizionale in modo da alimentare adeguatamente il dispositivo.